

Weerstation 4Cast PRO WIFI met buitensensor 7in1

Art. Nr. 7003210 7803210 7903210



Product	Art. Nr.
Basisstation + draadloze sensor 7 in 1	7003210
Alleen de sensor 7 in 1	7803210
Alleen de basisstation	7903210

HANDLEIDING



Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.



Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.



Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.



Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.



¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.



Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



Посетите наш сайт, отсканировав QR-код, или перейдите ссылке, чтобы больше узнать об этом товаре или скачать руководство по эксплуатации на другом языке.







www.bresser.de/P7003210

www.bresser.de/P7803210

www.bresser.de/P7903210



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA · ГАРАНТИЯ

www.bresser.de/warranty_terms

WORKS WITH:



https://proweatherlive.net

APP DOWNLOAD:





www.bresser.de/download/ProWeatherLive

INHALTSVERZEICHNIS

1.	INLEIDING	6 7
2.	VOOR DE INSTALLATIE	7
	2.1 TESTEN	7
	2.2 KIES DE LOCATIE	7
3.	EERSTE STAPPEN	8
	3.1 7-IN-1 RADIOSENSOR	8
	3.1.1 INSTALLEER DE WINDVAAN	8
	3.1.2 INSTALLEER DE TRECHTER VAN DE REGENMETER	9
	3.1.3 PLAAIS OPLAADBARE BAITERIJEN	9
	3.1.4 AFSTELLEN VAN HETZUNNEPANEEL	1
	3.1.5 INSTALLEER DE MONTAGESTAAF	ר ג
	3.1.7 LITRICHTEN VAN DE 7-IN-1 RADIOSENSOR NAAR HET ZUIDEN (1	3
	32 SYNCHRONISEER DE EXTRA RADIOSENSOR(EN) (OPTIONEEL)	3
	3.3 AANBEVELING VOOR DE BESTE DRAADLOZE COMMUNICATIE	5
	3.4 INSTELLEN VAN HET BASISSTATION	5
	3.4.1 ZET HET BASISSTATION AAN	5
	3.4.2 OPZETTEN BASISSTATION	6
	3.4.3 SYNCHRONISEER DE DRADLOZE 7-IN-1 SENSOR	6
	3.4.4 OPSCHONEN VAN GEGEVENS	6
4.	FUNCTIES EN BEDIENING VAN HET BASISSTATION	7
	4.1 SCHERMWEERGAVE	7
	4.2 BASISSTATION (TOETSEN)	7
	4.3 FUNCTIES BASISSTATION	9
	4.3.1 MEECDAAGSE WEERSVERWACHTING VOOR VANDAAG EN DE KOMENDE 5	
	4.3.2 VOORSPELLING VAN HOGE/LAGE TEMPERATUREN VOOR VANDAAG EN DE	
	KOMENDE 5 DAGEN	
	4.3.3 GEMIDDELDE TEMPERATUURVOORSPELLING MET KANS OP REGEN VOOR	
	VANDAAG EN DE KOMENDE 5 DAGEN	^
	4.3.4 DOTENTEMPERATOR, LOCHTVOCHTORED EN TEMPERATORINDEA	1
	4.3.6 MULTI-KANAALEN PASS-THROUGH MODUS VOOR OPTIONELE SENSOREN 2	2
	4.3.7 WATERLEK (OPTIONELE WATERLEKSENSOR)	2
	4.3.8 WIND	3
	4.3.9 BAROMETERDRUK	5
	4.3.10 RAIN	5
	4.3.11 LICHTINTENSITEIT, UV-INDEX EN ZONNEBRANDTIJD	6
	4.3.12 LUCHTKWALITEIT	7
	4.3.13 LUCHTCONDITIES	7
	4.3.14 MAXIMUM / MINIMUM GEGEVENSVERZAMELINGEN	8
		9
	4.3.10 ZUNSUPGANG/ZUNSUNDERGAGAG & MAANUPGANG/MAANUNDERGANG	9 0
	4.3.18 TLIDSYNCHRONISATIE METHODE	0
	4.3.19 STATUS VAN DE WIEI-VERBINDING	0
	4.4 ANDERE INSTELLINGEN 3	õ
	4.4.1 TIJD, DATUM EN ALGEMENE INSTELLINGEN	0
	4.4.2 INSTELLING VAN DE WEKTIJD	1
	4.4.3 INSTELLEN VAN DE MEETEENHEID	1
	4.4.4 ACHTERGRONDVERLICHTING	2
5.	MAAK EEN PROWEATHERLIVE (PWL) ACCOUNT AAN & STEL DE WI-FI VERBINDING VAN DE	2
CC	DNSOLE IN	2
	5.1 MAAK EEN PWL ACCOUNT AAN EN VOEG EEN NIEUW APPARAAT TOE IN PWL 33	3
6.	AANSLUITEN VAN HET BASISSTATION OP WI-FI	4
	6.1 BASISSTATION IN AP-MODUS (ACCESS POINT) 34	4
	6.2 VERBINDING MET HET BASISSTATION 34	4
	6.3 DE VERBINDING MET DE WEERSERVER TOT STAND BRENGEN	6

	6.4 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN IN DE WEBINTERFACE	37 .37
7.	PROWEATHERLIVE (PWL) LIVE GEGEVENS EN WERKING	38 38 38
8.	ONDERHOUD	39 39 .39 40
9.	8.2.1 KOPPEL SENSOR(EN) HANDMATIG 8.3 RESET EN FABRIEKS-RESET 8.4 ONDERHOUD VAN DE 7-IN-1 DRAADLOZE MULTISENSOR PROBLEMEN OPLOSSEN	.40 40 40 41
10.	SPECIFICATIES . 10.1 BASISSTATION . 10.2 7-IN-1 RADIOSENSOR .	41 41 44
11. 12. 13.	VERWERKING	44 44 44

OVER DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding moet worden beschouwd als een integrerend deel van het apparaat.

Lees de veiligheidsvoorschriften en de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik te neemt.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als het apparaat wordt verkocht of overgedragen, moet de handleiding worden doorgegeven aan iedere volgende bezitter/gebruiker van het product

Dit product is uitsluitend bestemd voor privé gebruik. Het is ontwikkeld als een elektronisch medium voor het gebruik van multimediadiensten.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

VERSTIKKINGSGEVAAR!

Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastiekjes, enz.) buiten de toegang van kinderen! Er is GEVAAR van VERSTIKKING!

Sevaar voor een elektrische schok!

Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die via een stroombron (batterijen) werken. Kinderen mogen het toestel alleen onder toezicht gebruiken. Gebruik het apparaat alléén zoals in de handleiding beschreven, anders bestaat er een GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

L GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN!!

Lekkend accuzuur kan chemische brandwonden veroorzaken! Vermijd contact van accuzuur met huid, ogen en slijmvliezen. In geval van contact met het zuur, spoel de getroffen gebieden onmiddellijk met veel schoon water en raadpleeg een arts.

BRAND-/EXPLOSIEGEVAAR!

Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Sluit het apparaat niet kort en gooi het niet in het vuur! Overmatige hitte en onjuiste behandeling kunnen kortsluiting, brand en zelfs explosies veroorzaken!

LET OP!

Haal het toestel niet uit elkaar! Neem in geval van een defect contact op met uw handelaar. Hij neemt contact op met het service-centrum en kan het apparaat zo nodig ter reparatie opsturen.

Dompel het toestel niet onder in water.

Stel het toestel niet bloot aan buitensporig geweld, schokken, stof, extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Dit kan storingen, een kortere levensduur van de elektronica, beschadigde batterijen en vervormde onderdelen veroorzaken.

Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een volledig nieuwe set batterijen met volle capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken, types of met verschillende capaciteit. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist geplaatste batterijen!

1. INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de 4Cast PRO WIFI Weerstation met 7-in-1 Multisensor. Dit systeem biedt een 6-daagse weersverwachting en veel nieuwe functies voor hobby-meteorologen, zoals de ProWeatherLive (PWL) cloud-service, die online weersverwachtingen en -omstandigheden voor uw regio op uw basisstation biedt. Tegelijkertijd ontvangt het uw persoonlijke weergegevens , die u op elk moment kunt bekijken op de PWL-website of de PWL-app.. De professionele, draadloze 7-in-1 multisensor integreert temperatuur-, luchtvochtigheids-, wind-, regen-, UV- en lichtsensoren om de plaatselijke weersomstandigheden op elk moment te controleren en deze gegevens via draadloze radiofrequentietechnologie naar uw basisstation door te sturen. Dit systeem ondersteunt ook tot 7 thermo-hygrometer sensoren en andere optionele sensoren, zoals bv. PM 2.5/10 luchtkwaliteit-sensoren en bliksem-/waterlek-sensoren. Zo kunt u al uw omgevingscondities in de gaten houden met één systeem en één app.



1.1 SNELLE INBEDRIJFSTELLING

De volgende snelstartgids bevat de noodzakelijke stappen voor de installatie en bediening van het weerstation en het uploaden naar het internet, samen met verwijzingen naar de overeenkomstige secties.

Stap	Beschrijving	Sectie
1	Inschakelen van de 7-in-1 multisensor	3.1.3
2	Schakel het basisstation in en verbind het met de multisensor	3,4
3	Handmatige instelling van datum en tijd (Dit deel is overbodig indien het weerstation later op de PWL wordt aangesloten)	4.4.1
4	Regen terugzetten op nul	4.3.10.2
5	Maak een account aan en registreer het weerstation bij PWL	5
6	Aansluiten van het weerstation op het W-LAN netwerk	6.1, 6.2, 6.3

2. VOOR DE INSTALLATIE

2.1 TESTEN

Voordat u uw weerstation permanent installeert, raden wij de gebruiker aan het weerstation op een gemakkelijk toegankelijke plaats te gebruiken. Zo kunt u zich vertrouwd maken met de functies van het weerstation en de kalibratieprocedures om zeker te zijn van een goede werking, voordat u het permanent installeert.

2.2 KIES DE LOCATIE

Voordat u de multisensor installeert, let a.u.b. op het volgende:

- 1. De regenmeter moet om de paar maanden worden schoongemaakt
- 2. Voorkom stralingswarmte die wordt gereflecteerd door aangrenzende gebouwen en constructies. Het best wordt de multisensor geïnstalleerd op een afstand van 1,5 m van een gebouw, een constructie, de grond of de top van het dak.
- 3. Kies een open ruimte met direct zonlicht zonder belemmering door regen, wind en zonlicht.
- 4. Het zendbereik tussen de multisensor en het basisstation kan tot 150 m bedragen bij zichtlijn, mits er geen storende obstakels tussen of in de buurt zijn, zoals bomen, torens of hoogspanningsleidingen. Controleer de kwaliteit van het ontvangstsignaal om zeker te zijn van een goede ontvangst.
- 5. Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, verlichting, dimmers kunnen elektromagnetische interferentie (EMI) veroorzaken, terwijl radiofrequentie-interferentie (RFI) van apparaten die in hetzelfde frequentiegebied werken, signaaluitval kan veroorzaken. Kies een plaats op tenminste 1-2 meter afstand van deze storingsbronnen om een optimale ontvangst te garanderen.

<u>3.</u> EERSTE STAPPEN

3.1 7-IN-1 RADIOSENSOR



- 1. Regenvanger
- 2. Balansweergave
- 3. UVI/lichtsensor
- 4. Windvaan
- 5. Windbekers
- 6. Antenne
- 16. Regensensor

- 7. Zonnepaneel
- 8. Stralingsbescherming en thermo/hygro-sensor
- 9. Afvoergaten
- 10. Deksel batterijvak
- 11. Rode LED-indicator
- 12. [RESET]- toets
- 13. Montage klem
- 14. Verstelbaar scharnier van het zonnepaneel
- 15. Kiepbak
- 3.1.1 INSTALLEER DE WINDVAAN (a) Lijn het platte vlak op de windvaanschacht uit met het platte vlak op de windvaan en schuif de windvaan op de schacht, zie onderstaande foto. (b) Draai de stelschroef vast met een precisieschroevendraaier.



Stap 1



Stap 2

3.1.2 INSTALLEER DE TRECHTER VAN DE REGENMETER

Bevestig de trechter van de regenmeter en draai deze met de klok mee om de trechter aan de sensor te bevestigen



3.1.3 PLAATS OPLAADBARE BATTERIJEN

Stap 1: Schroef het deksel van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat los en verwijder de kabeldoos.

Stap 2: Sluit de stekker van de Ni-MH accu aan op de contactdoos.

Stap 3 Controleer of de rode LED-indicator op de achterkant van de multisensor aan is en om de 12 seconden begint te knipperen.

Stap 4: Steek de kabel en de contactdoos in de platte opening en plaats de accu in het accuvak.





Stap 5: Sluit het batterijvak en draai de schroef vast



Stap 6 Verwijder de beschermfolie van het zonnepaneel.

- GEBRUIK ALLEEN het meegeleverde oplaadbare 3,6 V Ni-MH-accupack.
- Gebruik GEEN batterij van een ander type.
- Het wordt aanbevolen de contactdoos met waterdichte tape te omwikkelen om hem verder te beschermen tegen vocht en zout in de lucht.

3.1.4 AFSTELLEN VAN HET ZONNEPANEEL

De hellingshoek van het zonnepaneel kan verticaal worden ingesteld van 0° tot 15°, 30°, 45° en 60°, afhankelijk van het gebied waarin u woont. Voor een optimaal vermogen het hele jaar door, stelt u de hellingshoek in die het dichtst bij uw breedtegraad ligt. bv.

Plaats (breedtegraad, lengtegraad)	Hellingshoek van het zonnepaneel	
Hamburg (53.558, 9.7874)	60°	
Chicago (42.1146, -88.0464)	45°	0°
Houston (29.7711, -95.3552)	30°	15°
Bangkok (14.2752, 100.5684)	15°	30°
Sydney (-33.5738, 151.3053) *	30°	60° 45°

*Voor sensoren die op het zuidelijk halfrond worden geïnstalleerd, moeten de zonnecollectoren naar het noorden gericht zijn.

Stap 1: Draai de schroef iets los totdat het tandwiel aan de andere kant uit de vergrendel-positie is gekomen.

Stap 2: Stel de verticale hoek van het zonnepaneel in $(0^{\circ}, 15^{\circ}, 30^{\circ}, 45^{\circ}, 60^{\circ})$ volgens de breedtegraad van uw locatie.

Stap 3 Plaats het tandwiel en draai de schroef vast tot het tandwiel goed vastzit.

3.1.5 INSTALLEER DE MONTAGESTAAF

Montage-set

1. Montagevoet x 1	2. Montageklem x 1	3. Kunststofstaaf x 1
Cuttututut	P	0
4. Schroeven x 4	5. Zeskantmoeren x 4	6. Sluitringen x 4
	9	
7. Schroef x 1	8.Zeskantmoer x 1	9. Rubberen pads x 4



KUNSTSTOF MONTAGE-INSTALLATIE

1. Bevestig de kunststofstaaf aan een stevige mast met behulp van de montagevoet, montageklem, sluitringen, schroeven en moeren. In deze volgorde 1a, 1b, 1c:



2. Bevestig 2 rubberen pads aan de binnenkant van de montagevoet en de klem van de sensor en maak ze losjes vast.



3. Plaats de sensor op de montagepaal en lijn hem uit in noordelijke richting voordat u de schroeven vastdraait.





- Elk metalen voorwerp kan blikseminslag aantrekken, ook de montagepaal van uw multisensor. Installeer de multisensor nooit op stormachtige dagen.
- Indien u een multisensor aan een huis of gebouw wilt installeren, raadpleeg dan een gediplomeerd elektricien om zeker te zijn van de juiste aarding. Een directe blikseminslag op een metalen mast kan uw huis beschadigen of vernietigen.
- Het installeren van de sensor op hoge plaatsen kan letsel of de dood tot gevolg hebben. Voer zoveel mogelijk eerste inspecties en operaties uit op de grond en in gebouwen of huizen. Installeer de multisensor alleen op mooie, droge dagen.

3.1.6 UITLIJNING

Installeer de 7-in-1 Multisensor op een vrij toegankelijke plaats zonder obstakels boven en rond de sensor om een nauwkeurige regen- en windmeting uit te voeren.

Zoek de noord-markering (N) op de bovenkant van de 7-in-1 sensor en lijn de markering uit op het noorden met een kompas of GPS na de definitieve installatie. Bevestig de beugel aan een mast met een diameter van 30 tot 40 mm (niet inbegrepen in de leveringsomvang) met de twee meegeleverde schroeven en moeren.

Gebruik de waterpas op de 7-in-1 multisensor om ervoor te zorgen dat de sensor perfect waterpas staat voor een correcte meting van neerslag, UVstraling en lichtintensiteit.



3.1.7 UITRICHTEN VAN DE 7-IN-1 RADIOSENSOR NAAR HET ZUIDEN

Voor maximale nauwkeurigheid is de 7-in-1 buitensensor gekalibreerd op het noorden. De gebruiker (bv. op het zuidelijk halfrond) kan de sensor echter ook gebruiken met de windvaan naar het zuiden gericht.

- 1. Installeer de draadloze 7-in-1-sensor zodanig, dat het uiteinde van de windmeter naar het zuiden is gericht. (Zie **sectie 3.1.5** voor details over de montage)
- 2. Selecteer "S" in de sectie "Hemisfeer" op de gebruikersinterface instelpagina. (Voor details over de installatie, zie sectie 6.3
- 3. Druk op het Apply symbool om te bevestigen en af te sluiten.

Als u de instelling van het halfrond wijzigt, verandert automatisch de stand van de maanfase op het scherm.

3.2 SYNCHRONISEER DE EXTRA RADIOSENSOR(EN) (OPTIONEEL)

Dit basisstation kan gegevens van extra sensoren weergeven en uploaden naar de ProWeatherLive (PWL) cloud-server, zodat de gebruiker de gegevens kan bekijken op de PWLwebsite en -app. Neem contact op met uw plaatselijke handelaar voor meer informatie over de verschillende sensoren.

Sommige van deze sensoren zijn meerkanaals. Voordat u de batterijen plaatst, stelt u het kanaalnummer in met de kanaalschuif-schakelaar op de achterkant van de sensoren (in het

batterijvak). Voor informatie over de bediening wordt verwezen naar de handleidingen die bij de producten zijn gevoegd.

Aantal kanalen	Afbeelding	
	Draadloze thermo-hygrometer sensor	
	Zeer nauwkeurige thermo-hygrometer sensor	
Tot 7 sensoren	Bodemvocht- en temperatuursensor	
	Pool-sensor	
Tot 7 sensoren	Sensor voor waterlekken	
1 Sensor	Bliksemsensor	() -
Tot 4 sensoren	Luchtkwaliteitssensor PM2.5 / 10	

3.3 AANBEVELING VOOR DE BESTE DRAADLOZE COMMUNICATIE

Effectieve draadloze communicatie is gevoelig zowel voor externe invloeden als voor het afstand en de barrières tussen de sensor-zender en het basisstation.

- 1. Elektromagnetische interferentie (EMI) dit kan worden veroorzaakt door machines, apparaten, verlichting, dimmers, computers, enz. Houd uw basisstation dus a.u.b. op 1 à 2 meter afstand van deze voorwerpen.
- 2. Radiofrequentie-interferentie (RFI) als u andere apparaten hebt die op 868 MHz werken, kan de communicatie worden verbroken. Verplaats uw sensor of basisstation om het probleem van signaalonderbreking te voorkomen.
- 3. Afstand. Met een grotere afstand komt, heel natuurlijk, een spanningsverlies. Dit apparaat is ontworpen voor een zichtlijn van maximaal 150 m (in een storingsvrije omgeving en zonder barrières). Normaal gesproken heeft u in een echte installatie meestal een maximaal bereik van 30 m, inclusief het passeren van obstakels.
- 4. Hindernissen. Radiosignalen worden geblokkeerd door metalen barrières, zoals aluminium beplating. Lijn de multi-sensor en het basisstation zo uit dat ze zich in een vrije zichtlijn door het raam bevinden als u metalen beplating hebt.

De volgende tabel toont een typische vermindering van de signaalsterkte telkens wanneer het signaal door deze bouwmaterialen gaat

Materiaal:	Vermindering van de signaalsterkte
Glas (onbehandeld)	10 ~ 20%
Hout	10 ~ 30%
Gipsplaten / Droogbouw	20 ~ 40%
Baksteen	30 ~ 50%
Folie-isolatie	60 ~ 70%
Betonnen muur	80 ~ 90%
Aluminium beplating	100%
Metalen muur	100%

Opmerkingen: Radiosignaal vermindering voor referentie.

3.4 INSTELLEN VAN HET BASISSTATION

Volg de procedure om de verbinding van het basisstation met de sensor(en) en WIFI tot stand te brengen.

3.4.1 ZET HET BASISSTATION AAN

1. Installeer de CR2032 back up-batterij (optioneel).



2. Sluit de netstekker van het basisstation aan op het stroomnet met behulp van de meegeleverde adapter.



- De back up-batterij kan een back-up maken van: Tijd & Datum & Max/Min weerrecords en neerslagrecords.
- Het ingebouwde geheugen kan een back-up maken: WI-FI-instelling, hemisfeer-instelling, kalibratiewaarden en sensor ID van de gekoppelde sensor(en).
- Verwijder altijd de back up-batterij als het apparaat een tijd niet zal worden gebruikt. Houd er rekening mee dat bepaalde instellingen, zoals de klok, meldingsinstellingen en opnamen in het geheugen van het apparaat, de back up-batterij ontladen, zelfs als het apparaat niet in gebruik is.

3.4.2 OPZETTEN BASISSTATION

- 1. Na het inschakelen van het basisstation worden alle segmenten van het LCD-display weergegeven.
- Als het basisstation na de eerste keer inschakelen niet in de AP-modus staat ("AP" en "?
 symbool knipperen), houdt u de [SENSOR / WI-FI] toets 6 seconden ingedrukt om handmatig in de AP-modus te komen. Volg de instructies in sectie 6om de WI-FI verbinding in te stellen.



Startscherm (met aangesloten 7-in-1 sensor)

Als er geen display verschijnt wanneer u het basisstation inschakelt, kunt u met een puntig voorwerp op de **[RESET]**-toets drukken. Als deze procedure nog steeds niet werkt, kunt u de back up-batterij en de voedingseenheid verwijderen en ze vervolgens weer aansluiten om het basisstation weer in te schakelen.

3.4.3 SYNCHRONISEER DE DRADLOZE 7-IN-1 SENSOR

Onmiddellijk na het inschakelen van het basisstation, terwijl het zich nog in de synchronisatiemodus bevindt, kan de 7-in-1 sensor automatisch met het basisstation worden gekoppeld (zoals aangegeven door de knipperende antenne Ÿ). De gebruiker kan de synchronisatiemodus ook handmatig herstarten door op de **[SENSOR / WI-FI]**-toets te drukken. Zodra uw sensor is aangesloten, verschijnen de signaalsterkte van de sensor en de weersinformatie op het scherm van uw basisstation.

3.4.4 OPSCHONEN VAN GEGEVENS

Tijdens de installatie van de 7-IN-1 draadloze sensor zijn de sensoren waarschijnlijk geactiveerd, wat resulteerde in onjuiste neerslag- en windmetingen. Na de installatie kan de gebruiker alle onjuiste gegevens van de display wissen. Druk één keer op de **[RESET]** -toets om het basisstation opnieuw op te starten.

4. FUNCTIES EN BEDIENING VAN HET BASISSTATION

4.1 SCHERMWEERGAVE



- 1. Tijd & Datum, Maanfase, Zonsopgang/ Zonsondergang & Maanopgang/Maanondergang
- 2. Buitentemperatuur & -luchtvochtigheid
- 3 Neerslag & Regenhoeveelheid
- 4 Barometer
- 5. Vandaag en 5-daagse weersverwachting
- 6 Lichtintensiteit

4.2 BASISSTATION (TOETSEN)

- 7. Windrichting en -snelheid
- 8 Zonsopgang/Zonsondergang & Maanopgang/Maanondergang
- 9 Binnen-/Kanaaltemperatuur & -luchtvochtigheid
- 10 Luchtkwaliteit
- 11 Luchtcondities
- 12 UV-index



Nr.	Toets	Beschrijving
		Druk tijdens het alarm op de toets om het alarm te stoppen of houd
1	ALARM / SNOOZE	de toets 2
		seconden ingedrukt om de actuele sluimerfunctie te stoppen
2	Omgevingslicht de	tector

3	FORECAST	Druk op de toets om de HI/LO temperatuur weer te geven van		
		vandaag tot de volgende 5 dagen		
4	MAX / MIN	Druk op de toets om te schakelen tussen de dagelijkse maximum- en		
		Druk on deze teete om te eebekelen tussen binnenmeting en		
5	CHANNEL	kanaalmeting		
6	RAIN	Druk op de toets om te schakelen tussen neerslaghoeveelheid en		
		neerslag		
		Druk op de toets om te schakelen tussen de gemiddelde		
7	WIND	windsnelheid, windstoten en de schaal van Beaufort		
		Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de windrichting om te		
		schakelen tussen stem- en 360°-richting		
8	SUN	Druk op de knop om te schakelen tussen zonlicht-intensiteit en		
		zonnebrandtijd		
9	SKY	Druk op de toets om te schakelen tussen bewolking en blikseminslag		
10	AIR	Druk op de toets om te schakelen tussen zichtbaarheid in de lucht		
	<u>.</u>	en luchtkwaliteit		
11	Scherm			
12	SET	Houd de toets ingedrukt om de tijd- en datuminstelling te openen.		
		Druk op de knop om te schakelen tussen de zon- en maantijden.		
13	UNIT	Houd de toets ingedrukt om de instelling van de meeteenheid te		
11				
14	Gat voor muurbevo			
15	ALARM	Houd de toets ingedrukt om de alarminstelling te openen.		
	V / INDEX	Schakel tussen buitentemperatuur, gevoelstemperatuur, hitte-index,		
16		dauwpunt en windchill-meting		
		Verlaag de waarde		
		Schakel tussen voorspelde HI en LO temperatuur, of voorspelde		
17		gemiadelae		
		temperatuur en kans op regen		
		Vernoog de waarde		
18	HI / LO / AUTO	Schullegeldar voor het selecteren van het		
10	Tofolotond			
19	Taleislanu	Druk on daza taata am da gunahraniaatia yan da gangaran ta startan		
		Houd do toots 6 socondon ingodrukt om noor de AP modus to goon		
20	SENSOR / WIFI	noud de loeis o seconden ingedrukt om haar de AF modus te gaan		
		Versa		
21	DEEDEQU	Druk op om de upload- en downloadgegevens hij te werken		
22	Stoncontact voor	stroomaansluiting		
22	Dottoriivak			
23				
24	BARO	Omschakelen tussen relatieve en absolute luchtdrukmeting		
		Druk hierop om het basisstation te resetten		
25	RESET	Houd de toets gedurende 6 seconden ingedrukt om het basisstation		
		terug te zetten op de fabrieksinstellingen		

4.3 FUNCTIES BASISSTATION

4.3.1 MEERDAAGSE WEERSVERWACHTING VOOR VANDAAG EN DE KOMENDE 5 DAGEN

Afhankelijk van de voorspelde weersomstandigheden worden tot 15 verschillende weericonen weergegeven:

<u>ېخ</u>					
Zonnig	gedeeltelijk bewolkt	Bewolkt / mistig	Bewolkt	Winderig	
Lichte regen	Zware regen	gedeeltelijk bewolkt met lichte regen	gedeeltelijk bewolkt met hevige regen	Onweer	
())//////					
Onweersbuien	Stormachtige regen	Sneeuwblazen	Natte sneeuw	Hevige natte sneeuw	

Op basis van de lengte- en breedtegraad van het apparaat in uw ProWeatherLive account (zie PWL-Setup), toont het basisstation weersvoorspellingen voor vandaag en voor de komende 5 dagen.



Sectie met meerdaagse weersvoorspellingen

De weersvoorspelling met maximum- (HI) en minimum- (LO) temperaturen is de standaard modus in deze sectie. Als de update normaal is, wordt het symbool ④ weergegeven en is het update-interval één uur.

4.3.2 VOORSPELLING VAN HOGE/LAGE TEMPERATUREN VOOR VANDAAG EN DE KOMENDE 5 DAGEN

Als standaard toont het basisstation de maximum (HI) en minimum (LO) temperatuur van de huidige dag. Om de HI en LO temperaturen vanaf vandaag tot de komende 5 dagen te bekijken, drukt u op de **[FORECAST]**-toets zoals hieronder aangegeven.

Druk 1 keer om de actuele meetwaarden te tonen	FORECAST (1) Today	+1 day	+2 day	+3 day	+4 day	+5 day
Druk nogmaals om de meetwaarden van de volgende dag te tonen	FORECAST ① Today HI 27°[Lo 23°[+1 day	+2 day	+3 day	+4 day	+5 day

Druk nogmaals om de meetwaarden van de derde	+1 day	+2 day	+3 day	+4 day	+5 day
dag te tonen					

4.3.3 GEMIDDELDE TEMPERATUURVOORSPELLING MET KANS OP REGEN VOOR VANDAAG EN DE KOMENDE 5 DAGEN

In plaats van de HI en LO temperaturen, kan de gebruiker de weergave van de gemiddelde temperatuur (AVG) en de kans op regen van de actuele dag wijzigen door op de [\wedge / MODE] toets te drukken.







Modus hoge/lage temperatuur

Modus gemiddelde temperatuur/ regenkans

Om de gemiddelde temperaturen en de kans op regen voor vandaag en de komende 5 dagen te zien, hoeft u alleen maar op de **[FORECAST]**-toets te drukken.

Druk 1 keer om de actuele meetwaarden te tonen	FORECAST (1) AVG 25 °C CHANCE 00%	Today -Ö	+1 day	+2 day	+3 day	+4 day	+5 day
Druk nogmaals							
om de meetwaarden van de volgende dag te	FORECAST (1) AVG CHANCE OFRAIN	Today	+1 day	+2 day	+3 day	+4 day	+5 day
tonen							
Druk nogmaals om de meetwaarden van de derde dag te tonen	FORECAST () AVG 25°C CHANCE OFRAIN	Today	+1 day	+2 day	+3 day	+4 day	+5 day
uay le lollell							

- Dit is een online-weersvoorspellingsdienst. Houd het basisstation verbonden met ProWeatherLive, zie sectie 5 en 6 voor WI-FI en PWL setup.
- Vul de juiste locatie voor uw apparaat in op de ProWeatherLive-pagina onder "Apparaat bewerken"
- Als de Wi-Fi-verbinding gedurende meer dan 3 uur niet stabiel is, wordt de weersvoorspelling niet weergegeven en verdwijnt het ④ symbool.

4.3.4 BUITENTEMPERATUUR, LUCHTVOCHTIGHEID EN TEMPERATUURINDEX

- 1. Signaalweergave van de buitensensor om de ontvangststerkte van het signaal aan te geven
- 2. Buitensensor batterijniveau-indicator
- 3. Weergave temperatuurindex
- 4. Luchtvochtigheid buiten
- 5. Buitentemperatuur



- Als de temperatuur / luchtvochtigheid onder het meetbereik ligt, geeft de meetwaarde "Lo" aan. Als de temperatuur / vochtigheid boven het meetbereik ligt, geeft de gemeten waarde "HI" aan.
- Druk op de [\vee / INDEX] -toets om te schakelen tussen buitentemperatuur, gevoelstemperatuur, hitte-index, windchill en dauwpunt.

4.3.4.1 GEVOELSTEMPERATUUR (FEELS LIKE)

Feels Like Temperature komt overeen met de buitentemperatuur die door het menselijk lichaam wordt waargenomen Het is een collectieve mix van de windchill-factor (18°C of lager) en de hitte-index (26°C of

hoger) Voor temperaturen tussen 18,1°C en 25,9°C, waar zowel wind als luchtvochtigheid een minder grote invloed op de temperatuur hebben, geeft het apparaat de reëel gemeten buitentemperatuur weer als Feels Like temperatuur.



4.3.4.2 HITTE-INDEX (HEAT INDEX)

De hitte-index wordt bepaald door de temperatuur- en luchtvochtigheidsgegevens van de 7-in-1 buitensensor als de temperatuur tussen 26°C en 50°C ligt.

Bereik hitte-index	Waarschuwing	Uitleg
27° C tot 32° C (80° F tot 90° F)	Let op	Mogelijkheid van hitte-instorting
33° C tot 40° C (91° F tot 105° F)	Wees bijzonder voorzichtig	Mogelijkheid van uitdroging door hitte
41°C tot 54°C (106°F tot 129°F)	Gevaar	Hitte-instorting waarschijnlijk
≥ 55° C (≥ 130° F)	Extreem gevaar	Hoog risico op uitdroging/zonnesteek

4.3.4.3 GEVOELSTEMPERATUUR (WINDCHILL)

Een combinatie van de temperatuur- en windsnelheidsgegevens van de draadloze 7-in-1 sensor bepaalt de actuele gevoelstemperatuur. De Windchill-cijfers zijn altijd lager dan de luchttemperatuur voor windwaarden

waarbij de toegepaste formule geldig is (d.w.z. als gevolg van de beperking van de formule kan een reële luchttemperatuur van meer dan 10°C bij een windsnelheid van minder dan 9 km/u resulteren in een onjuiste Windchill-indicator).

4.3.4.4 DAUWPUNT (DEWPOINT)

- Het dauwpunt is de temperatuur waaronder waterdamp in de lucht condenseert tot vloeibaar water in dezelfde mate als het verdampt bij constante atmosferische druk. Het gecondenseerde water wordt dauw genoemd als het zich vormt op een vast oppervlak. Het gecondenseerde water wordt *dauw* genoemd als het zich vormt op een vast oppervlak.
- De dauwpunttemperatuur wordt bepaald door de temperatuur- en de luchtvochtigheidsgegevens van de 7-in1 multisensor.

4.3.5 BINNEN-/KANAALTEMPERATUUR & LUCHTVOCHTIGHEID

In dit gebied kunnen de meetwaarden en de status van de binnenruimte, de optionele hygro/ thermosensor(en) en de waterleksensor(en) worden weergegeven.

4.3.5.1 OVERZICHT

- 1. Symbool voor de automatische lus
- 2. Symbool binnenruimte
- 3. Symbool voor kanaalnummer en sensor-signaalsterkte
- 4. Sensorkanaal batterijniveau-indicator
- 5. Symbool voor een drijvende pool-sensor
- 6. Symbool voor bodemvochtsensor
- 7. Statusbereik van de waterleksensor
- 8. Symbolen comfort-weergave
- 9. Sectie voor meting van de luchtvochtigheid
- 10. Temperatuurmeting

4.3.5.2 BINNENTEMPERATUUR & -LUCHTVOCHTIGHEID

De binnenruimte-weergave is de standaardmodus van het basisstation.

Deze modus toont de volgende informatie:

- Comfort-display
- Meting van temperatuur en -luchtvochtigheid in de binnenruimte

4.3.6 MULTI-KANAAL EN PASS-THROUGH MODUS VOOR OPTIONELE SENSOREN

U kunt tot 7 extra thermo-hygrometer sensoren toevoegen (optioneel, zie **sectie 3.2**) Druk op de **[CH]**-toets om te schakelen tussen binnenruimte en kanalen 1 tot 7.

Voor de pass through-functie houdt u de [CH]-toets 3 seconden ingedrukt; het Ω symbool verschijnt naast CH. Het basisstation doorloopt de metingen van alle sensoren om de 3 seconden.

Gegevens van meerkanalige sensoren worden alleen geupload naar de ProWeatherLive server en er worden geen historische gegevens opgeslagen in het basisstation.

Deze modus toont de volgende informatie:

- Kanaalnummer van de actuele sensor
- Comfort-weergave voor deze sensor
- Temperatuur- en -luchtvochtigheidswaarden van deze sensor
- Signaalsterkte van deze sensor.
- Sensor type-symbool (voor pool-sensor of bodemvochtigheidssensor)

4.3.7 WATERLEK (OPTIONELE WATERLEKSENSOR)

U kunt tot 7 extra waterleksensoren toevoegen (optioneel, zie **sectie 3.2**). Het (de) kanaalnummer(s) van de overeenkomstige waterleksensor(en) die aan het basisstation is (zijn) toegevoegd, wordt (worden) weergegeven met het symbool NO LEAKING.

Als een waterlek wordt ontdekt, knippert het kanaalnummer van de sensor die het lek ontdekt samen met het symbool LEAKING.









Als een lege batterij wordt gedetecteerd, knippert het kanaalnummer van de sensor die het lege batterijniveau detecteert een keer om de 4 seconden

4.3.8.1 OVERZICHT VAN WINDSNELHEID EN WINDRICHTING

4.3.8 WIND



Een doorlopende pijl toont de actuele windrichting in real time, terwijl de balken tot zes

verschillende windrichtingen van de laatste 5 minuten tonen.

4.3.8.2 WINDSNELHEID, WINDVLAGEN EN SCHAAL VAN BEAUFORT

Druk op de **[WIND]**- toets om te schakelen tussen de weergave van gemiddelde windsnelheid, windvlagen en de schaal van Beaufort.

De windsterkte geeft een snel overzicht van de windomstandigheden en wordt aangegeven door verschillende tekstsymbolen

Niveau	LICHT	MATIG	STERK	STORM
Snelheid	2-8 mph	9-25 mph	26-54 mph	≥ 55 mph
	3-13 km/h	14-41 km/h	42-87 km/u	≥ 88 km/h

- De windsnelheid wordt gedefinieerd als de gemiddelde windsnelheid gemeten in de geactualiseerde periode van 12 seconden.
- Windvlag wordt gedefinieerd als de piek windsnelheid gemeten in de geactualiseerde van 12 seconden.

4.3.8.3 WINDRICHTING IN 16-PUNTEN RICHTING EN GRADEN

Als Standaard wordt de windrichting aangegeven door een kompas met 16 punten, waaronder N, E, S, W, NE, NW, SE, SW, NNE, ENE, SSE, ESE, NNW, WNW, SSW, WSW.

De gebruiker kan de windrichting in 360 graden weergeven.

Houd de [WIND]-toets gedurende 2 seconden ingedrukt tot de windrichting knippert. Druk op de [\blacktriangle / MODE] of [\checkmark / INDEX] toets om het weergaveformaat te kiezen tussen 16-punten richting en 360 graden.



4.3.8.4 SCHAAL VAN BEAUFORT

De schaal van Beaufort is een internationale schaal voor windsnelheden van 0 (stil) tot 12 (orkaankracht).

Schaal van Beaufort	Beschrijving	Windsnelheid	Windcondities op het land
		< 1 km/h	
0	ctil	< 1 mph	rook stijgt rocht of bijng rocht omboog
0	50	< 1 knooppunt	Took suggi recht of bijna recht offinoog
		< 0,3 m/s	
		1.1 ~ 5 km/h	
1	lichte	1 ~ 3 mph	De rookdrift geeft de windrichting aan.
1	luchtbeweging	1 ~ 3 knopen	Bladeren en windvanen bewegen niet.
		0.3 ~ 1.5 m/s	
		6 ~ 11 km/h	
2	lighta brigg	4 ~ 7 mph	Tocht op de huid. Bladeren ritselen.
2	lichte bries	4 ~ 6 knopen	Windvanen beginnen te bewegen.
		1.6 ~ 3.3 m/s	
		12 ~19 km/h	Pladaran an klaina takkan ziin
2	zachta brian	8 ~ 12 mph	bladeren en kleine lakken zijn
5	Zachie blies	7 ~ 10 knopen	wapparan
		3.4 ~ 5.4 m/s	wapperen.
		20 ~28 km/h	
4	Motion bring	13 ~ 17 mph	Stof en los papier waaien op, kleine
4	Malige blies	11 ~ 16 knopen	takken bewegen.
		5.5 ~ 7.9 m/s	
		29 ~ 38 km/h	Takkan yan gemiddelde greette bewegen
5	Ericoo brico	18 ~ 24 mph	Kleipere blederige bemen beginnen te
5	Flisse blies	17 ~ 21 knopen	
		8.0 ~ 10.7 m/s	
		39 ~ 49 km/h	Grotere takken in beweging. Fluitjes
6	atarka briga	25 ~ 30 mph	in bovenleidingen. Het gebruik van
0	SIGINE DITES	22 ~ 27 knopen	een paraplu wordt moeilijker. Lege
		10.8 ~ 13.8 m/s	plasticcontainers vallen om.

		50 ~ 61 km/h	
7	Storko wind	31 ~ 38 mph	Hele bomen in beweging. Het is lastig
/	Sterke wind	28 ~ 33 knopen	tegen de wind in te lopen.
		13,9 ~17,1 m/s	
		62 ~ 74 km/u	Commisse hoomtaldeen healens
0	Storm	39 ~ 46 mph	Sommige boomtakken breken.
0	Storm	34 ~ 40 knopen	Auto's supperi op de weg. vooruitgang te
		17,2 ~ 20,7 m/s	voet wordt enistig beleninerd
		75 ~ 88 km/h	Sommige boomtakken breken af en
0		47 ~ 54 mph	sommige kleinere bomen buigen
9	Sterke Storm	41 ~ 47 knopen	om. Bouwplaats-/tijdelijke borden en
		20.8 ~ 24.4 m/s	barricades vallen om.
		89 ~ 102 km/h	
10		55 ~ 63 mph	Bomen zijn gebroken of ontworteld,
10	zware storm	48 ~ 55 knopen	structurele schade is waarschijnlijk.
		24,5 ~ 28,4 m/s	
		103 ~ 117 km/h	
14	orkoon ophtig	64 ~ 73 mph	Waarschijnlijk grote schade aan vegetatie
	orkaan-achug	56 ~ 63 knopen	en gebouwen
		28,5 ~ 32,6 m/s	
		≥ 118 km/h	
10	Orkeenkreeht	≥ 74 mph	Ultgebreide vegetatie- en structurele
12	Orkaankracht	≥ 64 knooppunten	worden rendaelingerd
		≥ 32.7m/s	worden rondgesingeld.

4.3.9 BAROMETERDRUK

De atmosferische druk is de druk die op elke plaats op aarde wordt

veroorzaakt door het gewicht van de luchtkolom erboven Een atmosferische druk verwijst naar de gemiddelde druk en neemt af naarmate de hoogte toeneemt. Meteorologen gebruiken barometers om de luchtdruk te meten. Aangezien de absolute atmosferische druk afneemt met de hoogte, corrigeren meteorologen de druk ten opzichte van de omstandigheden op zeeniveau. Uw ABS-druk kan dus 1000 hPa aangeven op een hoogte van 300 m, maar de REL-druk is 1013 hPa.

Om de exacte REL druk voor uw gebied te krijgen, raadpleegt u uw plaatselijk officieel observatorium of raadpleegt u een weerwebsite op het Internet voor de barometrische omstandigheden in real-time, en geeft u vervolgens de relatieve druk in de KALIBRERING INSTELLING (sectie 6.4.1) aan.



4.3.9.1 ZO KIEST U DE ABSOLUTE OF RELATIEVE BAROMETRISCHE LUCHTDRUK-MODUS

In normale modus, druk op de **[BARO]**-toets om te wisselen tussen ABSOLUTE / RELATIEVE luchtdruk-meetwaarden.

4.3.10 RAIN

In het gedeelte **RAINFALL** worden de hoeveelheid neerslag en de neerslagpercentage weergegeven.

4.3.10.1 NEERSLAGWEERGAVE MODUS

Druk op de [RAIN] toets om te schakelen tussen:

- 1. RATE Actuele neerslagpercentage (gebaseerd op 10-minuten regengegevens)
- 2. HOURLY- De totale neerslag in het afgelopen uur
- 3. DAILY De totale neerslag vanaf middernacht (standaard)
- 4. WEEKLY De totale neerslag van de actuele week
- 5. MONTHLY De totale neerslag van de actuele maand
- 6. TOTAL De totale regenval sinds de laatste reset

4.3.10.2 RESET VAN DE TOTALE REGENVAL

In normale modus, druk en houd de [**RAIN**]-toets gedurende 2 seconden ingedrukt om de totale neerslagopname terug te zetten.

Tijdens de installatie van de 7-in-1 multisensor kunnen onjuiste meetwaarden voorkomen. Zodra de installatie is voltooid en correct werkt, is het raadzaam alle gegevens te verwijderen en opnieuw te beginnen.

4.3.11 LICHTINTENSITEIT, UV-INDEX EN ZONNEBRANDTIJD

Dit gedeelte van het display toont de intensiteit van het zonlicht, de UV-index en de zonnebrandtijd.

4.3.11.1 LICHTINTENSITEIT & ZONNEBRANDDUUR MODUS:

In de lichtintensiteit-modus drukt u op de **[SUN]**-toets om te schakelen tussen de intensiteit van het zonlicht en de zonnebrandduur.





Lichtintensiteit-modus

Zonnebrandduur-modus:

UV-INDEX EN TIJDSCHEMA VOOR ZONNEBRAND

Level van de lichtintensiteit	laa	ag		matig		hoc	g	Ze	er hoo	g	Ext	reem
UV-index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12~16
Zonnebrandduur	n.	g.	45 minuten		30 minuten		15 minuten		en	10 minuten		
Aanbevolen bescherming	n.	g.	Matig c zonneb kleding aanbev	Matig of hoog UV-gehalte! Een zonnebril, een brede hoed en kleding met lange mouwen worden aanbevolen.			den	Zeer ho zonneb lange m toch bu geval v	oog of ex ril, een t nouwen iten moe oor een	treem brede h worder et blijve schadu	UV-niveau oed en kle n aanbevol n, zorg da uwrijk plekj	! Een eding met en. Als u n in ieder e.

- De zonnebrandduur verwijst naar het normale huidtype, het is slechts een indicatie van de UV-intensiteit. In het algemeen geldt: Hoe donkerder de huid, hoe langer het duurt voordat de straling de huid aantast.
- De lichtintensiteitsfunctie wordt gebruikt voor de detectie van zonlicht.

4.3.11.2 UV-INDEX MODUS:

Om de actuele, door de buitensensor gedetecteerde UV-index weer te geven.





4.3.12 LUCHTKWALITEIT

De sectie luchtkwaliteit toont het zicht volgens de bij PWL aangegeven.locatie van het apparaat. Als u optionele PM2.5/10 sensoren heeft, kunt u ook de bijbehorende gegevens in deze sectie bekijken.

4.3.12.1 ZICHTBAARHEIDSMODUS

Het zicht in de lucht wordt gemeten in afstanden (in km of mijlen) en verwijst in het algemeen naar de afstand waarop een voorwerp of licht duidelijk kan worden waargenomen, en is afhankelijk van de transparantie van de omringende lucht. Het zicht kan op een uitzonderlijk heldere dag meer dan 50 km bedragen en op een wazige dag dalen tot minder dan 1 km.

Als de Wi-Fi-verbinding gedurende meer dan 3 uur niet stabiel is, wordt de zichtbaarheidsmodus niet weergegeven en het ④ symbool verschijnt.

4.3.12.2 PM2.5/10-MODUS (OPTIONELE SENSOR)

Dit basisstation ondersteunt tot 4 optionele PM2.5 /10 luchtkwaliteitssensoren waarmee u de luchtkwaliteit in verschillende gebieden kunt meten. Wanneer u deze sensor heeft gekoppeld, kunt u op de **[AIR]**- toets drukken om de meetwaarde te controleren in de volgende display-volgorde: Zicht \rightarrow CH1 \rightarrow CH2 \rightarrow CH3 \rightarrow CH4 PM2.5/10 gemeten waarden van de sensoren.





4.3.12.3 ACTIVEER DE AUTOMATISCHE LUS IN DE SECTIE LUCHTKWALITEIT

Om de auto-loop functie in dit gedeelte te activeren, houdt u de **[AIR]**-toets 2 seconden ingedrukt. Het \mathbf{Q} symbool naast het CH-nummer wordt dan weergegeven en de waarden van de aangesloten kanalen worden om de 4 seconden weergegeven.

4.3.12.4 TOON VERSCHILLENDE MEETWAARDEN VOOR PM2.5 / 10

De PM2.5 /10 sensor kan verschillende luchtkwaliteitsmetingen geven. U kunt op de **[UNIT]**toets drukken, om de meetwaarden in de volgende display-volgorde te controleren: PM2.5 \rightarrow PM10 \rightarrow PM2.5 AQI \rightarrow PM10 AQI.

De PM2.5 / 10 sensor is een optionele sensor die niet is inbegrepen in de leveringsomvang.

4.3.13 LUCHTCONDITIES

De sectie luchtomstandigheden toont het percentage bewolking dat overeenkomt met de in PWL ingevoerde locatie van het apparaat. Als u een optionele bliksem-sensor hebt, kunt u ook de gedetecteerde bliksem onmiddellijk laten weergeven.

4.3.13.1 BEWOLKINGSMODUS

Bewolking is een belangrijke component voor het begrijpen en voorspellen van het weer. Bewolking beïnvloedt niet alleen de luchtomstandigheden en de neerslagvoorspellingen, maar draagt ook bij tot de regeling van de temperatuur in een regio.

Als de Wi-Fi-verbinding gedurende meer dan 3 uur niet stabiel is, wordt de bewolkingsmodus niet weergegeven en verdwijnt het ④ symbool.



4.3.13.2 BLIKSEMDETECTIE-MODUS (OPTIONELE SENSOR)

De bliksem-sensor is een optionele sensor die apart kan worden gekocht en aan het basisstation kan worden gekoppeld. Hiermee kunnen bliksemgegevens in real time op het display worden weergegeven.

Als een blikseminslag wordt gedetecteerd, gaat het rode lampje op de sensor knipperen.

Druk op de **[SKY]**-toets van het basisstation om de volgende blikseminformatie weer te geven

- Tijd sinds laatste blikseminslag en geschatte bliksemafstand
- Aantal bliksem per uur.
- Terug naar bewolkingsmodus.



Aantal bliksem in het laatste uur



Tijd en afstand van de laatste bliksem

4.3.13.3 ACTIVEER DE AUTOMATISCHE LUS IN DE SECTIE LUCHTOMSTANDIGHEDEN

Om de auto-loop functie in dit gedeelte te activeren, houdt u de **[AIR]**-toets 2 seconden ingedrukt. Het \mathbf{Q} symbool naast het CH-nummer wordt dan weergegeven en de waarden van de aangesloten kanalen worden om de 4 seconden weergegeven.

De bliksemsensor is een optionele sensor die niet bij de levering is inbegrepen.

4.3.14 MAXIMUM / MINIMUM GEGEVENSVERZAMELINGEN

Het basisstation kan de MAX / MIN-meetwaarden zowel				
dagelijks als sinds de laatste reset	Dagelijkse	Dagelijkse	MAX gemeten	MIN gemeten
registreren.	MAX meting	MIN meting	waarde sinds	waarde sinds
			de laatste	de laatste reset
			reset	

4.3.14.1 DAGELIJKSE EN SINDS DE LAATSTE RESET MAX/MIN WAARDEN (HOOG/LAAG)

In de normale modus, drukt u op de **[MAX / MIN]** -toets om de bestanden als volgt te controleren: dagelijkse MAX-bestanden \rightarrow dagelijkse MIN-bestanden \rightarrow sinds de laatste reset MAX-bestanden.

4.3.14.2 MAX/MIN-BESTANDEN WISSEN

Druk en houd de **[MAX / MIN]**-toets gedurende 2 seconden ingedrukt om alle MAX en MINgegevens op nul te zetten.

4.3.15 MAANFASE

De maanfase wordt bepaald door tijd en datum van het basisstation. De volgende tabel verklaart de symbolen van de maanfasen voor het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Lees a.u.b. **sectie 6.3** webinterface voor informatie over het instellen van het zuidelijk halfrond.



4.3.16 ZONSOPGANG/ZONSONDERGANG & MAANOPGANG/MAANONDERGANG



Het basisstation toont de tijden van zonsopgang/zonsondergang en maansopgang/ maansondergang op uw locatie in de rechterbovenhoek van het scherm. Dit gebeurt op basis van de tijdzone, de breedtegraad en de lengtegraad van uw apparaat, die in PWL zijn ingevoerd.

4.3.17 ONTVANGST VAN HET RADIOSIGNAAL VAN DE SENSOR

1. Het basisstation geeft de signaalsterkte voor de draadloze sensor(en) weer, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

	Geen signaal	Zwak signaal	Goed signaal
7-in-1 buitensensor	T	Y .	T.III
		V dan I	V d av
Hydrothermisch sensor-kanaal		Тиш СН 🗄	THE CH

- Als het signaal voor het buitenkanaal onderbroken is en zich niet binnen 15 minuten herstelt, verdwijnt het signaalsymbool. De temperatuur en vochtigheid worden weergegeven voor het overeenkomstige kanaal "--".
- Als het signaal zich niet binnen 48 uur "herstelt", wordt "Er" permanent weergegeven. Vervang vervolgens de batterijen en druk op de [SENSOR / WI-FI]-toets om de verbinding met de sensor te herstellen.

4.3.18 TIJDSYNCHRONISATIE METHODE

Nadat het basisstation verbinding heeft gemaakt met de PWL, kan het de tijd van de PWL ophalen die overeenkomt met de tijdzone die u in de PWL hebt geselecteerd. Het symbool "**SYNC** "verschijnt op het LCD-display.



De tijd wordt elk uur automatisch gesynchroniseerd. U kunt ook op de**[REFRESH]**-toets drukken om handmatig de internettijd binnen 1 minuut te krijgen.

4.3.19 STATUS VAN DE WIFI-VERBINDING

Het WI-FI symbool op het display van het basisstation toont de verbindingsstatus van de console met de WI-FI router.

Ŕ	*
Stabiel: Het basisstation staat in verbinding met de WLAN- router	Knipperend: Het basisstation probeert verbinding te maken met de WLAN-router

4.4 ANDERE INSTELLINGEN

4.4.1 TIJD, DATUM EN ALGEMENE INSTELLINGEN

Houd de [SET]-toets 2 seconden ingedrukt om de tijdinstelmodus te activeren. Druk op de [\blacktriangle / FORECAST] of [\lor / INDEX]-toets om de instelling te maken en druk op [SET], om verder te gaan met de volgende stap van de instelling. Houd u a.u.b. rekening met de volgende instelprocedure.

Stap	Modus	Instellingsprocedure
1	Uur	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE]-toets om het uur in te stellen
2	Minuut	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE]-toets om de minuut in te stellen
3	12/24-uur tijdformaat	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE] -toets om het 12- of 24-uur formaat te kiezen
4	Jaar	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE] -toets om het jaar in te stellen
5	Maand	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE]-toets om de maand in te stellen
6	Dag	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE]-toets om de dag in te stellen
7	M-D/D-M-formaat	Druk op de [∨ / INDEX] of [∧ / MODE]-toets om het weergave-formaat "Maand / Dag" of "Dag / Maand" te kiezen
8	Kies de weergave zonsopgang / zonsondergang of maansopgang / maansondergang	Druk op de [∨ / INDEX] of[∧ / MODE]-toets om de zonsopgang / zonsondergang of de maansopgang / maansondergang weergave te kiezen.
9	Tijdsynchronisatie AAN/UIT	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE] -toets om de tijdsynchronisatiefunctie te activeren of te deactiveren Als u de tijd handmatig wilt instellen, moet u de tijdsynchronisatie op UIT zetten
10	Talen van de weekdagen	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE]-toets om de taalweergave voor de dag van de week te kiezen

- In de normale modus, drukt u op de [SET]-toets om tussen de jaar- en datumweergave te wisselen.
- Tijdens het instellen kunt u naar de normale modus teruggaan door de [SET]-TOETS GEDURENDE 2 SECONDEN INGEDRUKT TE HOUDEN.

4.4.2 INSTELLING VAN DE WEKTIJD

- 1. Druk en houd de **[ALARM]**-toets in de normale tijdmodus gedurende 2 seconden ingedrukt totdat het alarmuur-cijfer knippert om de instelmodus voor de alarmtijd binnen te gaan.
- Druk op de [∨ / INDEX] of [∧ / MODE]-toets om de waarde te wijzigen. Houd de toets ingedrukt voor een snelle aanpassing.
- 3. Druk nogmaals op de [ALARM] -toets om naar de instelling van de minutenwaarde te gaan. De cijfers voor de minuten knipperen.
- Druk op de [∨/INDEX] of[∧/MODE]-toets, om de waarde van het knipperende cijfer in te stellen.
- 5. Druk op de [ALARM]-toets, om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

- In de wek-modus wordt het " " symbool op het display getoond.

- De wekfunctie wordt automatisch geactiveerd zodra de wektijd is ingesteld.

4.4.2.1 ACTIVERING VAN DE ALARM- EN DE VORSTWAARSCHUWING-FUNCTIE

- 1. In de normale modus, druk op de [ALARM]-toets, om de wektijd gedurende ongeveer 5 seconden weer te geven.
- 2. 2 Als de wektijd wordt weergegeven, drukt u nogmaals op de [ALARM]-toets om de wekfunctie te activerenof drukt u twee keer op de [ALARM]-toets om de wekfunctie met vorstwaarschuwing-functie te activeren.

↓ *	↓ *	↓ *
Wekker inactief	Wekker actief	Alarm met vorst- waarschuwing

Als het vorst-waarschuwing is geactiveerd, klinkt 30 minuten voor de eigenlijke wektijd een waarschuwingstoon en gaat het waarschuwingslampje knipperen zodra de buitentemperatuur lager is dan -3 °C (gevaar voor gladheid).

Als de wektijd is bereikt, klinkt de wek-alarm.

De wek-alarm kan als volgt worden onderbroken:

- Automatische uitschakeling na 2 minuten zonder actie bij her-activering de volgende dag.
- Als u op de [ALARM / SNOOZE]-toets drukt om de sluimerfunctie te activeren, zal het alarm na 5 minuten opnieuw afgaan.
- Als u de [ALARM / SNOOZE]-toets 2 seconden lang ingedrukt houdt, wordt het alarm gestopt en de volgende dag weer geactiveerd.
- Als u op de [ALARM]-toets drukt, wordt de wek-alarm gestopt en de volgende dag weer geactiveerd.

- De snooze-functie kan 24 uur zonder onderbreking worden gebruikt.
- Tijdens de snooze-fase knippert het alarmsymbool "

4.4.3 INSTELLEN VAN DE MEETEENHEID

Gebruik de **[UNIT]**-toets om de meeteenheid van de meetwaarde op het display van het basisstation te wijzigen.

Hieronder vindt u de bedieningsstap:

- Houd de [UNIT]-toets 2 seconden lang ingedrukt om de instelmodus voor de eenheid te activeren.

- Druk kort op de [UNIT] -TOETS, OM NAAR DE VOLGENDE INSTEL-STAP TE GAAN.
- Druk op de [▲/MODE] of [▼/INDEX]-toets, om de waarde te wijzigen. Houd de toets ingedrukt voor een snelle aanpassing.
- Houd de [UNIT]-TOETS 2 SECONDEN GEDRUKT, om de instel-modus op elk gewenst moment te verlaten.

Overzicht van de instellingen in tabelvorm:

Stap	Modus	Instelprocedure
1s	Tempera- tuur-eenheid	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE] -toets om °C of °F te kiezen
2	Regen- eenheid	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE] -toets om mm of in te kiezen
3	Windsnel- heid-eenheid	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE]-toets om m/s, km/h, knopen of mph te kiezen
4	Afstand- eenheid	Druk op de [V / INDEX] of // MODE]-toets om k/m of mi (mijlen) te kiezen.
5	Eenheid barometrische druk	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE] -toets om hPa, inHg of mmHg te kiezen
6	Lichtintensiteit	Druk op de [\lor / INDEX] of [\land / MODE] -toets om Klux, Kfc of W/m2 te kiezen

4.4.4 ACHTERGRONDVERLICHTING

De achtergrondverlichting van het basisstation kan worden aangepast met de [HI/LO/AUTO]-schuifregelaar om de juiste helderheid te kiezen:

- Schuif de regelaar naar de [HI] positie voor een fellere achtergrondverlichting.
- Schuif de regelaar naar de [LO] positie voor een gedimde achtergrondverlichting.
- Schuif de regelaar in de [AUTO] positie voor een automatische aanpassing van de achtergrondverlichting aan de helderheid van de omgeving.

5. MAAK EEN PROWEATHERLIVE (PWL) ACCOUNT AAN & STEL DE WI-FI VERBINDING VAN DE CONSOLE IN

De console kan weergegevens uploaden of downloaden naar de ProWeatherLive (PWL) cloud server via de WI-FI router. Volg de onderstaande stappen om uw apparaat in te stellen.

De ProWeatherLive (PWL) website en APP kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

5.1 MAAK EEN PWL ACCOUNT AAN EN VOEG EEN NIEUW APPARAAT TOE IN PWL

1. Klik op <u>https://proweatherlive.net</u>, dan op "**Maak uw account aan**" en volg de instructies om uw account aan te maken.



2. Log in op ProWeatherLive en klik vervolgens op "Apparaten bewerken" in het pull-down menu.



3. Op de pagina "Apparaten bewerken" klikt u op "+toevoegen" in de rechter bovenhoek om een nieuw toe te voegen. De station-ID en het wachtwoord (sleutel) worden onmiddellijk gegenereerd; noteer beide en klik vervolgens op "**FINISH**" **om het station-tabblad aan te maken.**

Add New Device Here is the information of your new device	
Station ID	
PWL235678	
Station key	
112233	
	ENIOL

4. Klik op de "Bewerken"in de rechterbovenhoek van het tabblad "Station".

Q View	Updated :			Cancel	Confirm
Device name :		Time zone : Europe/xxxxx 🗸			
Device type :		Elevation :	m		
Device MAC :	e.g. 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	Latitude :			
Station ID :	PWL235678	Longitude :			
Station key :	112233	Privavy : Nobody 🗸			

5. Voer de "Naam van het apparaat", het " MAC-adres van het apparaat", de "Hoogte", de "Breedtegraad" en de "Lengtegraad" in en selecteer uw tijdzone op het tabblad "Station". Klik op "Bevestigen" om de instelling op te slaan.

Q View Updated :		Cancel Confirm
Device name : My home station Device type : Multi-day forecast weather station Device MAC : 00 : 0E : C6 : 00 : 07 : 10 Station ID : PWL235678	Time zone Europe/xxxxx ~ Elevation 10 m Latitude xxxxxxx Longitude xxxxxxx Longitude xxxxxxx Longitude xxxxxxx Longitude xxxxxxx Longitude xxxxxx Longitude xxxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxxx Longitude xxxx Longitude xxx Longitude xxxx Longitude xxxx Longitude xxxx Longitude xxxx Longitude xxxx Longitude xxxx Longitude xxxx Longitude xxx Longitude	

Voer een negatief teken in voor de lengte- of breedtegraad als het om zuiden of westen gaat. Bijvoorbeeld:

33.8682 Zuid is "-33.8682" ; 74.3413 West is "-74.3413"

Het Mac-adres van het apparaat staat op de achterkant van het basisstation of op de "SETUP" pagina vermeld in **sectie 6.3**.

De weersvoorspelling en -omstandigheden zijn gebaseerd op de aangegeven breedtegraad en lengtegraad, die ook worden gebruikt om de zonsopgang, zonsondergang, maanopgang en maanondergang te berekenen.



bv. Mac-adres van het apparaat

6. Op de "SETUP" pagina, genoemd in **sectie 6.3**, voert u de door ProWeatherLive toegewezen station ID en het wachtwoord (sleutel) in.



6. AANSLUITEN VAN HET BASISSTATION OP WI-FI

6.1 BASISSTATION IN AP-MODUS (ACCESS POINT)

Als het basisstation niet in AP modus staat nadat u het voor de eerste keer heeft aangezet, houdt u de **[SENSOR / WI-FI]** -toets 6 seconden ingedrukt om handmatig in de AP modus te komen.



Het basisstation is in AP (Access Point) modus en klaar voor WI-FI instellingen als het LCD scherm het knipperende "AP" en "?" symbool weergeeft.

6.2 VERBINDING MET HET BASISSTATION

- 1. Gebruik een PC/Mac, smartphone of tablet om verbinding te maken met het basisstation via de WI-FI netwerkinstelling.
- In de PC/Mac WI-FI netwerk instellingen of in de Android / iOS smartphone instellingen, →verbind WI-FI met het PWS WI-FI netwerk van het basisstation zoals getoond in de onderstaande afbeeldingen (de WI-FI netwerknaam van het basisstation begint altijd met PWS-) :



		▼! ⊿ 🛢 00:25
Wi-Fi		\$:
	On	•
•	PWS-000710 Connected, no Internet	/
₹.	autofamily	
₹.	pui	
₩.	JMTNET	
$\overline{\Psi_{i}}$	tonyp	
$\overline{\Psi_{0}}$	LAVENDER_ASUS	
W 4	CTM-WIFI-AUTO	
Wa	mollymole	
W 4	Linksys02060	

bv. PC W-LAN/WI-FI netwerkinterface

bv. Android-smartphone W-LAN/WI-FInetwerkinterface

 Voer na de verbinding het volgende IP-adres in de adresbalk van uw internetbrowser in om toegang te krijgen tot de SETUP webinterface van het basisstation: http://192.168.1.1

- Sommige browsers behandelen **192.168.1.1** als een zoekopdracht. Zorg er daarom voor dat u vóór het IPadres ook **http://** invoert.
- Als u de webinterface van het basisstation niet kunt openen, schakel dan de mobiele data / het netwerk op uw smartphone uit en probeer het opnieuw.
- Aanbevolen browsers, zoals bv. de laatste versie van Chrome, Safari, Edge, Firefox of Opera.
- WI-FI netwerkinterface van PC / Mac of mobiele telefoon onder voorbehoud.

6.3 DE VERBINDING MET DE WEERSERVER TOT STAND BRENGEN

Voer de volgende informatie in op de "SETUP" pagina van de webinterface hieronder. Zorg ervoor dat alle informatie is ingevoerd voordat u op Apply drukt om de console te verbinden met ProWeatherLive.

	SETTINGS (SETUP)	ADVANCED	Druk op het "ADVANCED" symbool om _ de geavanceerde instellingen pagina te openen.
Druk op deze toets om de router te zoeken Druk op deze toets om handmatig toevoegen van de router mogelijk te maken	WiFi Router setup Search Router: Add Router Security type: Router Password: Weather server setup Station ID: Station key:	Language: English ROUTER_A WPA2 ProWeatherLive PWL2345678 112233	 Kiezen van de taal van de setup- gebruikersinterface Selecteer WLAN/netwerk (SSID) voor de verbinding Handmatige invoer van de SSID indien niet opgenomen in de lijst Selecteer het beveiligingstype van de router WLAN/netwerkwachtwoord (leeg laten als de beveiligingsinstelling op "Open" staat) Voer de station-ID en het wachtwoord in die door ProWeatherLive (PWL) zijn toegewezen.
Actuele firmware	Mac address Outdoor sensor directio Point to :	00:0E:C6:00:07:10	 Mac-adres van het apparaat Selecteer het halfrond waarin de sensor zich bevindt (bv. VS en EU- landen zijn "N", Australië is "S").
versie	- Firmware version: 1.00	Apply	Druk om de WI-FI instellingen te voltooien

- Als u niet beschikt over een station-ID en een stationssleutel die u kunt uploaden, moet u eerst een account aanmaken bij ProWeatherLive (PWL) en vervolgens het product registreren om de ID en de sleutel te krijgen. Voor details, zie "Een PWL account aanmaken en een nieuw apparaat toevoegen in PWL" in sectie 5
- Als de WLAN-setup voltooid is, hervat uw PC/Mac of mobiele telefoon de standaard WLAN-verbinding.
- Tijdens de AP modus, kunt u de[SENSOR / WI-FI] -toets gedurende 6 seconden ingedrukt houden om de AP modus te stoppen. Het basisstation zal uw vorige instelling herstellen.
- Als u de instelling van het halfrond wijzigt, verandert automatisch de stand van de maanfase op het scherm.

6.4 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN IN DE WEBINTERFACE

Druk op de **"ADVANCED**"-toets bovenaan de webinterface om de pagina met geavanceerde instellingen te openen. Op deze pagina kunt u de kalibratiegegevens van het basisstation instellen en bekijken, en ook de firmware bijwerken via de PC/Mac webbrowser.



ADVANCED pagina (Geavanceerde instellingen)

6.4.1 KALIBRERING

- De gebruiker kan de offsetwaarde en de versterkingswaarde voor diverse meetparameters invoeren of wijzigen, terwijl de actuele offset- en versterkingswaarden naast de overeenkomstige velden worden weergegeven.
- 2. Zodra u klaar bent, drukt u op Apply onderaan de SETUP-pagina

De actuele offsetwaarde toont de vorige waarde die u hebt ingevoerd. Als u deze wilt wijzigen, voert u gewoon de nieuwe waarde in het veld in; de nieuwe waarde wordt geldig zodra u op het symbool Apply op de instelpagina drukt.

Kalibratie van de meeste parameters is niet nodig, behalve voor de relatieve druk, die op zeeniveau moet worden gekalibreerd om rekening te houden met hoogte-effecten.

7. PROWEATHERLIVE (PWL) LIVE GEGEVENS EN WERKING

7.1 TOON LIVE-GEGEVENS

Log in op uw ProWeatherLive account.

Als uw apparaat is aangesloten, worden de live-weergegevens van uw apparaat weergegeven op de dashboard-pagina.



Als u vragen heeft over de werking van PWL, druk dan op "Hulp" in het drop-down menu

7.2 MAAK EEN GEBRUIKERSACCOUNT AAN VOOR DE WEERDIENST "AWEKAS"

- 1. Voer het volgende webadres in de adresregel van de webbrowser in: https://join.awekas.at
- Vul daar alle vereiste informatie in om u te registreren bij de weerdienst "AWEKAS". Lees ook de gedetailleerde aanvullende instructies, die u kunt vinden via de volgende weblink: <u>https:// www.awekas.at/for2/index.php?thread/18002-hardware-wetterstation-bresser-6-tage-4castpro-wlan-wetter-center-7-in-1-solar</u>

3. Noteer de volgende informatie:

- Gebruikersnäam
 - Wachtwoord
- Latitude (breedtegraad) in decimale graden (bv. 48.30591)
- Longitude (lengtegraad) in decimale graden (bv. 14,2862)

Een geldig e-mailadres, waartoe u toegang moet hebben, is verplicht voor registratie. Anders is het niet mogelijk om de dienst in te stellen en te gebruiken!

4. Nadat u de registratie bij "AWEKAS" hebt afgesloten, stelt u de WLAN-verbinding voor uw weerstation in (zie hoofdstuk "Configuratie/Instellen van een WLAN-verbinding") en voert u de

instellingen uit die in de aanvullende instructies voor "Instellen van het basisstation voor het verzenden van weergegevens naar awekas.at" worden beschreven.

8. ONDERHOUD

8.1 FIRMWARE-UPDATE

Het basisstation ondersteunt de OTA firmware update. De firmware kan op elk moment (indien nodig) draadloos worden bijgewerkt via een webbrowser op een PC/Mac met WI-FI connectiviteit. De updatefunctie is echter niet beschikbaar voor mobiele/smart toestellen.



8.1.1 STAPPEN VOOR FIRMWARE-UPDATE

- 1. Download de laatste firmwareversie naar uw PC/Mac.
- 2. Zet het basisstation in AP modus (Access Point) en verbind de PC/Mac met het basisstation (zie **sectie 6.1** en **6.2**).
- 3. Op de SETUP-pagina drukt u op ADVANCED om de geavanceerde instellingen te openen
- 4. Druk in het gedeelte Firmware Upload op Browse, om het firmware bestand te vinden dat op uw PC/Mac is opgeslagen.
- 5. Druk op Upload, om het bijwerken van de firmware te starten.

De update tijd is ongeveer 5 ~ 10 minuten. Tijdens de update wordt de voortgang weergegeven (bv. 100 is de voltooiing).



- 6. Het basisstation wordt opnieuw opgestart zodra de update voltooid is.
- Het basisstation blijft in AP-modus, zodat u de firmwareversie en alle actuele instellingen kunt controleren. De gebruiker kan de [SENSOR / WI-FI]-toets gedurende 6 seconden ingedrukt houden om de AP modus op elk gewenst moment te verlaten.

iBELANGRIJKE OPMERKING:

- Het is van essentieel belang om de stroomvoorziening naar het apparaat tijdens de firmware-update in stand te houden!
- Zorg ervoor dat de WLAN-verbinding van uw PC/Mac werkt en stabiel is.
- Bedien tijdens de update de PC en het basisstation niet totdat de update voltooid is.
- Tijdens de firmware-update stopt het basisstation met het uploaden van gegevens naar de cloud-server.
 Het basisstation zal opnieuw verbinding maken met uw WLAN-router en de gegevens opnieuw uploaden na de succesvolle update. Als het basisstation geen verbinding kan maken met uw router, ga dan naar de SETUP pagina om het opnieuw in te stellen.
- Als de setup-informatie ontbreekt na de firmware-update, voer de setup-informatie dan opnieuw in.
- Het bijwerken van de firmware houdt een potentieel risico in dat geen 100% succes kan garanderen. Als de update mislukt, herhaalt u a.u.b. de bovenstaande stap om de update opnieuw uit te voeren.

8.2 VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Als de batterij-indicator voor bijna lege batterij of û naast het antennesymbool van de sensor(en) wordt weergegeven, betekent dit dat de batterij van de 7-IN-1 buitensensor en/of het actuele sensor-kanaal bijna leeg is. Gelieve te vervangen door nieuwe batterijen.





8.2.1 KOPPEL SENSOR(EN) HANDMATIG

Als u de batterijen van de 7-in-1 multisensor of van andere extra sensoren hebt vervangen, moet de synchronisatie opnieuw handmatig worden uitgevoerd.

- 1. Vervang alle batterijen in de sensor(en) die "batterij bijna leeg" aangeven door nieuwe.
- Druk OP DE [SENSOR / WI-FI]-toets op het basisstation om naar de sensor synchronisatie modus te gaan (zoals aangegeven door de knipperende antenne Ÿ).

8.3 RESET EN FABRIEKS-RESET

Om het basisstation te resetten en opnieuw op te starten, drukt u eenmaal op de [RESET]-toets of verwijdert u de back-up batterij en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact. Om de fabrieksinstellingen te herstellen en alle gegevens te wissen, houdt u de [RESET]-toets gedurende 6 seconden ingedrukt.

8.4 ONDERHOUD VAN DE 7-IN-1 DRAADLOZE MULTISENSOR



9. PROBLEMEN OPLOSSEN

Brobloom	Onlossing
De 7-in-1 multisensor- verbinding is onderbroken of er is geen verbinding.	 Zorg ervoor dat de sensor zich binnen het zendbereik bevindt. Als het nog steeds niet werkt, reset dan de sensor en synchroniseer hem opnieuw met het basisstation.
Extra draadloze sensor(en) heeft/ hebben de verbinding onderbroken of geen verbinding	 Zorg ervoor dat de sensor(en) zich binnen het zendbereik bevindt/ bevinden. Zorg ervoor dat het weergegeven kanaal overeenkomt met de kanaalselectie op de sensor. Als het nog steeds niet werkt, reset dan de sensor en synchroniseer hem opnieuw met het basisstation.
Geen WLAN verbinding	 Controleer het WI-FI symbool op het scherm; het zou moeten tonen wanneer de verbinding met succes tot stand is gebracht. Controleer op de SETUP pagina van het basisstation of de WI-FI instellingen (router-naam, beveiligingstype, wachtwoord) correct zijn. Zorg ervoor dat u verbinding maakt met de 2,4G-band van de WI-FI-router (5G wordt niet ondersteund).
Gegevens worden niet gemeld aan ProWeatherLive	 Controleer op de SETUP pagina van het basisstation of uw station-ID en station-sleutel correct zijn. Controleer in het PWL basisstation, onder "Apparaten bewerken", of het Mac adres van het apparaat correct is ingevoerd.
Meerdaagse voorspelling, bewolking, zichtbaarheid, zonsopgang/ zonsondergang, maansopgang/ maansondergang zijn niet exact	 Zorg ervoor dat uw basisstation is verbonden met PWL. Zorg ervoor dat de breedtegraad, lengtegraad en tijdzone in "Apparaten bewerken" van het basisstation op PWL correct zijn. Druk op de [REFRESH]-toets om de gegevens onmiddellijk bij te werken.
De tijden voor zonsopgang/ondergang en maansopgang/ maansondergang verschillen van die in PWL	 Zorg ervoor dat uw basisstation is aangesloten op PWL. Zorg ervoor dat de tijdsynchronisatie van het basisstation op AAN staat.
De neerslag is niet correct	 Zorg ervoor dat de regenvanger schoon is om de kiepbak soepel te laten kantelen. Zorg ervoor dat de sensor stabiel en horizontaal gemonteerd is om een correcte kanteling te garanderen.
Probleem	Oplossing
Temperatuurmeting overdag te hoog	 Plaats de sensor in een open ruimte en ten minste 1,5 m boven de grond. Zorg ervoor dat de sensor niet te dicht bij warmte producerende bronnen of structuren staat, zoals bv. gebouwen, trottoirs, muren of airconditioners.
Er kan 's nachts enige condensatie onder de UV- sensor optreden	Dit verdwijnt als de temperatuur stijgt door de zon en heeft geen invloed op de werking van het toestel.

10. SPECIFICATIES

10.1 BASISSTATION

Basis specificaties

•	
Afmetingen (B x H x D)	215 x 176,5 x 27 mm (8,5 x 6,9 x 1,1 inch)
Gewicht	503 g (met batterij)

Hoofdvoeding	DC 5V, 1A adapter Fabrikant: HUAXU Elektronica Fabriek, Model: HX075-0501000-AX			
Noodbatterij	CR2032			
Bedrijfstemperatuurbereik	-5°C ~ 50°C			
Kenmerken van de W-LAN ver	rbinding			
Standaard	802.11 b/g/n			
Werkingsfrequentie :	2.4GHz			
Ondersteund router beveiligingstype	WPA/WPA2, WPA3, OPEN, WEP (WEP ondersteunt alleen hexadecimale wachtwoorden)			
Ondersteund apparaat voor het instellen van de gebruikersinterface	Ingebouwde WI-FI met AP modus functie Smart Devices of laptops, bv: Android-smartphone, Android-pad, iPhone, iPad of Windows/Mac-computer			
Aanbevolen webbrowser voor het instellen van de gebruikersinterface	Webbrowsers die HTML 5 ondersteunen, zoals de laatste versie van Chrome, Safari, Edge, Firefox of Opera.			
Online platform				
Website	https://proweatherlive.net			
App naam	ProWeatherLive			
App-platform	Google play en Apple Store			
Specificaties voor draadloze s	sensor-communicatie			
Ondersteunde sensoren	 1 draadloze 7-IN-1 weer-buitensensor Tot 7 draadloze hygro/thermo-sensoren / bodemvocht sensoren / pool-sensor (optioneel) Tot 7 draadloze waterleksensoren (optioneel) Tot 4 draadloze PM2.5 / 10 sensoren (optioneel) 1 draadloze bliksem-sensor (optioneel) 			
Radiosignaal frequentie	868 MHz (FU- of VK-versie)			
Radiosignaal zendbereik	150m			
Specificaties voor tiidgerelate	eerde functies			
Tiidweergave	HH: MM:			
Tiidformaat	12 uur AM / PM of 24 uur			
Datumweergave	DD / MM of MM / DD			
Tijdsynchronisatie methode	Via PWL om de lokale tijd van de locatie van het basisstation te verkrijgen			
Talen van de weekdagen	EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU			
Barometer (Let op: Gegevens gedetecteerd door het basisstation)				
Luchtdruk eenheid	hPa, inHg en mmHg			
Meetbereik	540 ~ 1100hPa			
Nauwkeurigheid	(700 ~ 1100hPa ± 5hPa) / (540 ~ 696hPa ± 8hPa) (20.67 ~ 32.48inHg ± 0.15inHg) / (15.95 ~ 20.55inHg ± 0.24inHg) (525 ~ 825mmHg ± 3.8mmHg) / (405 ~ 522mmHg ±6mmHg) Typisch bij 25°C (77°F)			
Resolutie	1hPa / 0 01inHg / 0 1mmHg			
Opslag modi	Historische gegevens van de laatste 24 uur, dagelijks Max / Min			
Binnentemperatuur (Opmerkin	Binnentemperatuur (Opmerking: Gegevens gedetecteerd door het basisstation)			
Temperatuur-eenheid	°C en °F			

Nauwkeurigheid	< 0°C of > 40°C ± 2°C (< 32°F of > 104°F ± 3,6°F) 0~40°C ± 1°C (32 ~ 104°F ± 1.8°F)			
Resolutie	°C / °F (1 decimaal)			
Luchtvochtigheid binnen (Opmerking: Gegevens gedetecteerd door het basisstation)				
Luchtvochtigheid eenheid	%			
Nauwkeurigheid	1 ~ 20% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F) 21 ~ 80% RH ± 3.5% RH @ 25°C (77°F) 81 ~ 99% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F)			
Resolutie	1%			
Opslag modi	Historische gegevens van de laatste 24 uur, Max / Min			
Buitentemperatuur (Opmerking	: Gegevensverzameling via 7-in-1 sensor)			
Temperatuur-eenheid	°C en °F			
Weerindex modi	Gevoelstemperatuur, windchill, hitte-index en dauwpunt			
Weergavebereik Feels like (gevoelstemperatuur)	-65 ~ 50°C			
Weergavebereik dauwpunt	-20 ~ 80°C			
Weergavebereik hitte-index	-26 ~ 50°C			
Weergavebereik windchill	-65 ~ 18°C, windsnelheid > 4.8km/h			
Nauwkeurigheid	5.1 ~ 60°C ± 0.4°C (41.2 ~ 140°F ± 0.7°F) -19.9 ~ 5°C ± 1°C (-3.8 ~ 41°F ± 1.8°F) -40 ~ -20°C ± 1.5°C (-40 ~ -4°F ± 2.7°F)			
Resolutie	°C / °F (1 decimaal)			
Luchtvochtigheid buiten (Opm	nerking: Gegevensverzameling via 7-in-1 sensor)			
Luchtvochtigheid eenheid	%			
Nauwkeurigheid	1 ~ 20% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F) 21 ~ 80% RH ± 3.5% RH @ 25°C (77°F) 81 ~ 99% RH ± 6.5% RH @ 25°C (77°F)			
Resolutie	1%			
Windsnelheid en -richting (Op	merking: Gegevensverzameling via 7-in-1 sensor)			
Windsnelheid-eenheid	mph, m/s, km/h en knopen			
Weergavebereik windsnel- heid	0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97knopen			
Resolutie	mph, m/s, km/h en knopen (1 decimaal)			
Nauwkeurigheid snelheid	< 5m/s: +/- 0,5m/s; > 5m/s: +/- 6% (afhankelijk van welke groter is)			
Weergavemodus	Vlaag / Gemiddeld			
Weergavemodus windrichting	16 richtingen of 360 graden			
Regen (Opmerking: Gegevensve	rzameling via 7-in-1 sensor)			
Neerslag eenheid	mm en in			
Eenheid voor regenhoeveelheid	mm/h en in/h			
Nauwkeurigheid	± 7% of 1 piek			
Gebied	0 ~ 19999mm (0 ~ 787.3 in)			
Resolutie	0.254mm (3 decimalen in mm)			
Weergavemodus regen	Per uur / Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks / Totale neerslag			
UV INDEX (Opmerking: Gegeve	UV INDEX (Opmerking: Gegevensverzameling via 7-in-1 sensor)			
Weergavebereik	0 ~ 16			
Resolutie	1 decimaal			

LICHTINTENSITEIT (Opmerking: Gegevensverzameling via 7-in-1 sensor)		
Lichtintensiteit eenheid	Klux, Kfc en W/m ²	
Weergavebereik	0 ~ 200Klux	
Resolutie	Klux, Kfc en W/m ² (2 decimalen)	

10.2 7-IN-1 RADIOSENSOR

Afmetingen (B x H x D)	390 x 230 x 165 mm (15,4 x 9 x 6,5 inch)
Gewicht	757 g (met batterijen)
Hoofdvoeding	3,6V Ni-MH-accu
Weergegevens	Temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting, neerslag, UV-index en lichtintensiteit
Radiosignaal zendbereik	150m
Radiofrequentie	868Mhz (EU of UK)
Zendinterval	 12 seconden voor UV-, lichtintensiteit-, windsnelheid- en windrichting-gegevens 24 seconden voor temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Luchtvochtigheidsbereik	1 ~99% RH niet-condenserend

11. VERWERKING

Gooi de verpakkingsmaterialen weg volgens de wettelijke regels. Let op de geldende wettelijke voorschriften bij het verwerken van het apparaat. Informatie over een correcte verwerking kan worden verkregen bij gemeentelijke afvalverwerkingsdiensten of het Milieuagentschap.

F

Gooi elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende oude elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht, moet oude elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycleerd.

Na gebruik kunt u de batterijen gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bv. bij handelaars of gemeentelijke inzamelpunten). Gooi uw gebruikte batterijen weg volgens de wettelijke regels - bij een plaatselijk inzamelpunt of een winkel. Verwerking bij het huishoudelijk afval is in strijd met de batterijrichtlijn. Batterijen die giftige stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een teken en een chemisch symbool. "Cd" = cadmium, "Hg" = kwik, "Pb" = lood.

12. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Bresser GmbH verklaart hierbij dat het apparaat-type met het artikelnummer: 7003210 / 7803210 / 7903210 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.bresser.de/ download/7003210/CE/7003210_7803210_7903210_CE.pdf

13. GARANTIE & SERVICE

De normale garantieperiode bedraagt 2 jaar en begint op de dag van aankoop. Om gebruik te maken van een verlengde vrijwillige garantieperiode zoals aangegeven op de geschenkverpakking, dient het product op onze website geregistreerd te worden.

De volledige garantievoorwaarden en informatie over de verlenging van de garantieperiode en servicediensten kunt u bekijken op www.bresser.de/warranty_terms.

Service



Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de Telefon*: +4928728074210

BRESSER GmbH

Kundenservice Gutenbergstr. 2 46414 Rhede

Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com Telephone*: +441342837098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House Enterprise Way Edenbridge, Kent TN8 6HF United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis 314 Avenue des Chênes Verts 83170 Brignoles France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique



Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl Telefoon*: +31528232476

BRESSER Benelux

Smirnoffstraat 8 7903 AX Hoogeveen The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo,1 Nave B P.I. Ventorro del Cano 28925 Alcorcón Madrid España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Bresser GmbH Gutenbergstraße 2 46414 Rhede · Germany

www.bresser.de

f 🖸 🖸 @BresserEurope

